

Universalhalter

Anwendung

- Für die Befestigung von Grundplatten mit Resopal- oder Kunststoffschild und Abdeckhaube sowie Lochband an Rohrleitungen

Ihre Vorteile


- Rationelle und handwerksgerechte Befestigung
- Unabhängig vom Rohrdurchmesser - passt für alle Rohrgrößen
- Kein Bohren, kein Schweißen
- Für alle Rohrwerkstoffe geeignet
- Befestigung direkt auf dem Rohr
- Verdrehfeste Montage der Grundplatte, längs und quer zur Rohrachse positionierbar
- Spannband aus vernickeltem Stahlband oder aus Edelstahl
- Temperaturbeständig bis +140 °C
- Auch mit Edelstahlschraube (V2A) lieferbar



Spannband



Universalhalter



1. Spannband von der Rolle abschneiden, stramm um das Rohr legen und jedes Bandende in beiden Rastnocken einrasten



2. Schraube durch die Grundplatte in das Loch des Spannelements stecken und festdrehen



3. Kunststoff- oder Resopal-Schild mit Beschriftung und Abdeckhaube auf der Grundplatte befestigen

Ausführung	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit
Universalhalter, komplett mit verzinkter Schraube	130380	50	Stück
Universalhalter, komplett mit Schraube aus Edelstahl (V2A)	130379		
Spannband, Rolle à 15 m, vernickelt	124940	1	Rolle
Spannband, Rolle à 15 m, Edelstahl (V2A)	124922		