


Brandschutztechnische Abschottung bei eng verlaufenden Rohren

Montagebeispiele einer Endlos-Rohrmanschette zur Brandabschottung bei besonders eng an Massivbauteilen verlaufenden Rohren.


A. Zweiseitige Anordnung

Promat



B. Dreiseitige Anordnung

Promat



Positionsliste

1 Rohrmanschette UniCollar	3 brennbares Rohr (B1 bzw. B2)
2 Befestigungsklammer	4 Massivwand, $d \geq 100$ mm bzw. Massivdecke, $d \geq 150$ mm

Amtlicher Nachweis: ABZ Nr. Z-19.17-1536 des DIBT, Berlin

Empfehlungen zur Montage

1. Manschettenband entsprechend Rohraußendurchmesser (s. Tabelle) und Montagesituation zuschneiden.
2. Manschettenband zur Hälfte (A) bzw. zu drei Vierteln (B) um das Rohr herumlegen. Band sollte bis in die Zwickel zwischen Rohr und Massivbauteil reichen.
3. Fixierung erfolgt mittels Befestigungsklammern.

Die Vorgaben der Montageanleitung der PROMASTOP-Rohrmanschette UniCollar sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1536 sind unbedingt zu beachten!

C. Tabelle Manschettenbandlänge und Befestigungsklammern

für Rohraußen-Ø*	Bandglieder je Manschette	Benötigte Klammern je Manschette
32 mm	13	2
48 mm	16	2
50 mm	17	2
63 mm	20	3
75 mm	22	3
83 mm	24	3
90 mm	25	3
110 mm	29	3
5 mm	33	*
135 mm	35	*
140 mm	36	*
160 mm	40	*
200 mm	49	*

* siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.17-1536